



Ibanez

BB9

Bottom Booster

取扱説明書/Owner's manual/Bedienungsanleitung
Mode d'emploi/Manual del propietario/Uso e manutenzione



This equipment fully conforms to the protection requirements of the following Council Directives.

2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility

MANUFACTURE : HOSHINO GAKKI CO., LTD.

22-3 Chome, Shumoku-Chō, Higashi, Nagoya, Aichi, Japan

CE EU REPRESENTATIVE : HOSHINO BENELUX B.V.

J.N. Wagenaanweg 9, 1422 AK Uithoorn, Netherlands

1. 注意事項/CAUTION/HINWEISE/PRECAUTION/PRECAUCIONES/PRECAUZIONI

機器を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
そのあとは大切に保管し、必要になったときにお読みください。

安全上のご注意 =必ずお守りください=

機器を正しくご使用いただくために、必ずお守りいただくことを次のように区分して説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分して説明しています。

△警告 この表示の欄は、「人が死なまたは重傷などを負う可能性が想定される」内容を示しています。

△注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。

! この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容を示しています。

(X) この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容を示しています。

! この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容を示しています。

△警告

(X) ケースを絶対に開けないでください

・機器の裏ふたやカバーを開けたり、改造しないでください。

! 異常のときは機器の使用を中止してください

・煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器の使用を中止してください。

! 放熱にご注意

・ACアダプターを布や布団等で覆ったり、つぶしたりしないでください。

（熱がこもり、ケースの変形や火災の危険があります。）

△注意

! 指定以外のACアダプターを使わない

・必ず指定のAC100ボルト用のACアダプターをご使用ください。
（指定以外のACアダプターを使用すると火災、感電の原因になることがあります。）

(X) 電源プラグの抜き差しは正しく

・濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

（感電の危険があります。）

! コンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

（コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。）

(X) 水、湿気、ほこり、高温は禁物

・風呂場や屋外など水のかかる所、湿度が高いところ、ほこりの多い所、温度の高い所では保管や使用をしないでください。

（火災や感電の原因になることがあります。）

(X) 長期間使用しないときは

・長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。


（火災の原因になることがあります。）

! 音量調節は適度に


・大音量で長時間の使用はしないでください。

（難聴などの原因になることがあります。）


2. 電池交換/BATTERY REPLACEMENT/AUSWECHSELN DER BATTERIE/REEMPLACEMENT DE LA PILE/RECAMBIO DE LA PILA/SOSTITUZIONE DELLA PILA




- 電池カバーを取り外します。
- Remove the battery cover.
- Den Deckel des Batteriefachs entfernen.
- Retirer le cache de la pile.
- Quite la tapa del compartimento de la pila.
- Togliere il coperchio del comparto pila.



- 電池を取り出し、電池スナップを外し新しい電池と交換します。
- Remove the battery, disconnect the battery snap and install a new battery.
- Die Batterie entfernen, die Klemme abtrennen und eine neue Batterie einlegen.
- Retirer la pile, débrancher l'agrafe de connexion de la pile et installer une pile neuve.
- Extraiga la pila, desconecte el fíador de la pila e instale una nueva pila.
- Estrarre la pila, scollegarla dai terminali ed installare una nuova pila.



4. 各部の名称と働き/DESCRIPTIONS/BESCHREIBUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE/DESCRIPTION/DESCRIPCION/DESCRIZIONI

**1****GAIN**

ディストーションの深さをコントロールします。右に向かって従い、歪みとサステインが増します。GAINノブは歪んだ音とクリーン音のミックスレベルのコントロールを兼ねており、右に回すに従い、歪んだ音の比率が大きくなります。

GAIN

Controls the distortion depth. Turning CW increases both distortion and sustain. The GAIN knob also functions as a mix control for distorted to clean sound. Turn it clockwise to increase the ratio of distorted sound.

GAIN

Der Regler GAIN fungiert auch als Mischregler zwischen verzerrtem und Clean-Sound. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Anteil des verzerrten Sounds zu erhöhen.

GAIN

La molette GAIN sert également de commande de mixage pour obtenir des sons clairs à distorsion. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le rapport de son distordu.

GANANCIA (GAIN)

El mando GAIN también funciona como control de mezcla entre distorsión y sonidos limpios. Girelo a la derecha para aumentar el nivel de distorsión del sonido.

GAIN

La manopola GAIN funziona inoltre come controllo di mix tra il suono distorto e quello pulito. Ruotando la manopola in senso orario si aumenta la percentuale di suono distorto.

2**TONE**

高音域を調整します。右に回すほどブライテな音になります。

TONE

Adjusts the high-frequency range. Turn it clockwise for a brighter sounds.

TONE

Stellt den Anteil der hohen Frequenzen ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn für einen helleren Klang.

TONE

Permet de régler les fréquences aiguës. La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un son plus clair.

TONE

Ajusta el rango de frecuencias altas. Gírela a la derecha para obtener un sonido más brillante.

TONO

Controlla il livello delle frequenze acute. Ruotando la manopola in senso orario si ottiene un suono più brillante.

4**LEDインジケーター**

エフェクト・オンで点灯します。電池駆動の際はバッテリー・チェックも兼ねていますので、暗くなつきたら新しい電池と交換してください。

LED indicator

Lights when effect is turned on. When operating with a 9V battery, this also serves as the battery check function. When the light dims, replace the battery with a new one.

LED-Anzeige

Leuchtet, wenn der Effekt eingeschaltet ist. Bei Betrieb mit einer 9-V-Batterie dient diese auch als Batterie-Prüfzeige. Wenn die Leuchtkraft abnimmt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Diode

S'allume lorsque l'effet est activé. En cas d'utilisation d'une pile 9 V, ce témoin permet aussi de vérifier l'état de la pile. Remplacer la pile lorsque la luminosité du témoin faiblit.

Indicador LED

Se enciende cuando el efecto está activado. Si funciona con una pila de 9 V, también sirve como confirmación de funcionamiento de la pila. Cuando la luz se vuelve tenue, cambie la pila por una nueva.

Indicatore LED

Si illumina quando l'effetto è attivato. Serve anche a indicare lo stato della pila da 9V, se questa viene utilizzata. Se il LED è fioco, sostituire la pila.

6**フットスイッチ**

エフェクトのオン・オフの切り替えをします。踏むたび交互に切り替わり、エフェクト・オンでLEDが点灯します。

FOOTSWITCH

Turns the effect on or off. When the effect is on, the LED will light.

FOOTSWITCH

Schaltet den Effekt ein oder aus. Wenn der Effekt eingeschaltet ist, leuchtet die LED.

COMMUTATEUR AU PIED

Permet d'activer/de désactiver l'effet. Lorsque l'effet est activé, la diode s'allume.

PEDAL

Activa o desactiva el efecto. Se encenderá el LED cuando el efecto está activado.

INTERRUTTORE A PEDALE

Attiva o disattiva l'effetto. Attiva e disattiva l'effetto ogni volta che viene premuto.

5**DCジャック**

ACアダプターを接続してください。

DCプラグが接続された時点で電池駆動からACアダプターでの駆動に切り替わります。

DC jack

Connect an AC adapter to it.

As soon as the DC plug is connected, operation is switched from battery-driven to AC adapter-driven mode.

DC-Buchse

Schließen Sie hier einen Netzadapter an. Sobald der DC-Stecker angeschlossen ist, wird der Betrieb von Batterie auf Netzstrom umgeschaltet.

Prise c.c.

Connexion à un adaptateur secteur.

Dès que la fiche c.c. est connectée, l'appareil passe du mode d'alimentation par pile à celui par adaptateur secteur.

3**LEVEL**

エフェクト・オンでの出力レベルを調整します。出力レベルが大きいため、LEVELを絞った状態から好みのレベルまで調整をして下さい。

LEVEL

Controls the output level when the effect is on. Adjust the level to the desired degree, starting with the LEVEL set at its lowest point.

LEVEL

Permet de contrôler le niveau de sortie lorsque l'effet est actif. Régler le niveau désiré en commençant par le point le plus bas de la molette LEVEL.

NIVEL (LEVEL)

Controla el nivel de salida cuando el efecto está activado. Ajuste el nivel deseado, comenzando por el punto más bajo del mando LEVEL.


LEVELLO

Controlla il livello in uscita quando l'effetto è attivato. Regolare il livello desiderato, partendo dalla posizione al minimo della manopola LEVEL.


5. サンプルセッティング/SAMPLE SETTING/MUSTER-EINSTELLUNG/RÉLAGE D' ÉCHANTILLON/AJUSTE DE MUESTRA/IMPOSTAZIONE MODELLO

- アンプをクリーントーンにセッティングしてください。
- We recommend adjusting your amp to produce a clean tone.
- Wir empfehlen, Ihren Amp einzustellen, um einen sauberen Klang zu erzeugen.


- Pour obtenir une tonalité claire, nous recommandons un réglage adéquat de l'amplificateur.
- Le recomendamos que ajuste el amplificador de forma que produzca un sonido limpio.
- Si raccomanda di regolare l'amplificatore per il suono più pulito possibile.



Clean Boost



Massive Boost



Treble Boost

6. 主な規格/SPECIFICATIONS/TECHNISCHE DATEN/FICHE TECHNIQUE/ESPECIFICACIONES/CARATTERISTICHE TECNICHE

- 電源 9V電池 (S-006P) 又はIBANEZ DC9Vアダプター
- 消費電流 DC9V 38mA
- 尺寸 124(D)×74(W)×53(H)
- 重量 570g

*規格及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。

- Power supply 9V battery (S-006P) or IBANEZ DC9V adapter
- Power requirement DC9V 38mA
- Size 124(D)×74(W)×53(H)
- Weight 570g

* Appearance and specifications are subject to change without notice for improvement.