

TAMA IRON COBRA 200 HI-HAT STAND

取扱説明書

■ご使用になる前に、必ず説明書をお読みください。

この度はTAMA アイアンコブラ・ハイハットスタンドをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。製品の性能を十分に発揮し、安全にご使用頂くために、組み立て前に必ず本説明書をお読みください。また、本説明書は大切に保管してください。

組立方法

1. ハイハットクラッチのTボルトを緩めハイハットクラッチをシンバルロッドから外し、上段パイプ、クラッチ、シンバルロッドの三つに分解します。
2. Tボルト(B)を緩めて三脚部を開き、下段部を立てます。Tボルト(B)を締め、脚部を固定します。ラジアスロッドをフレームの穴に入れます。
3. 図2のように、下段パイプの中にある六角ナットにシンバルロッドをネジ込みます。演奏中に緩まないようにしっかりと締めてください。
4. 上段パイプを挿入し、好みの高さでTボルト(A)を締めた後、メモリーロックも締めつけます。
5. ボトム側のハイハットシンバル(一般的に厚い方の一枚です)をシンバルシートのフェルトの上に載せます。
6. クラッチに上側のシンバルを取り付けます。締めつけナットとフェルトワッシャーを外し、2枚のフェルトワッシャーの間にトップシンバルを入れ、締めつけナットで固定します。締めつけナットは必ず締めきってください。トップシンバルの締め具合は、シンバルの上にある調整ナットで調整します。好みの締め具合でロックナットを締めてください。トップとボトムシンバルの間を好みの間隔にしてTボルトを締め、クラッチをシンバルロッドに固定します。二枚のシンバルの間隔は、フットボードを踏んでいない状態で2~3cm程度が一般的です。

注意

保護チューブ(SLC085)が摩耗した場合はチューブ部分のみ交換する事が出来ます。シンバルを傷めないために時々状態を確認してください。

スプリングテンションの調整(図4)

テンション調整ダイヤルを回す事で、5段階にスプリングテンションを調整出来ます。ダイヤルを右に回すとスプリングが強くなります。

スイーベル・フット

ツインペダル(別売)を使用する際に便利な機構です。Tボルト(B)と角頭ボルト(C)の両方を緩めると、三脚部を回転させる事が出来、ツインペダルの左側のペダルをよりセットしやすくなります。三脚の向きを決めたら演奏前に二本のボルトを締めて固定してください。

ボトムシンバルシートの調整(図5)

下側のシンバルを少し傾ける事で、ハイハットの音質を調整出来ます。調整ボルトを回してシンバルの角度を調整し、好みの音が得られる位置でロックナットを締めて固定します。

スパイクの調整(図6)

演奏中の滑りを防止する為に、フレーム下部にはスパイクがあります。時計回りに回すと剣先が出ますので、必要に応じて調整してください。

注意

スパイクを使用される際は、床面を傷つけないようにマット等を敷いてください。

メンテナンス

より長く滑らかなアクションをお楽しみ頂く為に、時々乾いた布でほこりや汚れを拭き取ってください。チェーン部には錆を防ぐために時々オイルを差してください。T型ボルト等の締め付けネジ部には、時々グリスを塗る事をお勧めします。

