



*Ibanez*

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR


---

プリアンプ・インフォメーション  
Ibanez Custom Electronics w/  
Volume and Tone Control

---

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

# Ibanez Custom Electronics w/ Volume and Tone Control



## 機能説明

### ① VOLUME

Pre-Amp 全体の音量を調節します。

### ② TONE

ピックアップの音質を調整します。センター位置（図のツمامミ位置）でフラット、時計回りでは高音域をブーストし、反時計回りでは低音域をブーストします。

## ■ 電池の交換について

1. バッテリーケースのツメを押して、古い電池を取り出します。
2. バッテリーケースに新しい 9V 電池 (006P 型) を電極側から入れます。バッテリーボックスに+ (プラス) と- (マイナス) の極性はないため、電池の+、-の向きはどちらでも大丈夫です。
3. バッテリーケースのふたをカチッと音が鳴るまで閉めてください。

## ■ バッテリーチェッカー

ギター本体のエンドピンジャックにギターケーブルを接続する際、電池の残量があればバッテリーチェッカーの LED が一度だけ赤く点滅し、電池の寿命が近づいているときは LED が赤く点灯したままになります。

## ⚠️ ご注意

ブリアンプに使用する電池は定期的に交換が必要です。

- 音質の劣化や音量の低下
- バッテリー残量警告が表示される。

以上の症状がみられる場合は電池の交換が必要です。また、電池の無駄な消費を防ぐために、ギターを使わない間はプラグをアウトプットジャックから抜いておいてください。

- ※ 付属の電池は工場出荷時の動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。
- ※ 使用済みの電池は、自治体の条例または取り決めなどに従って廃棄してください。
- ※ 仕様及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。