

ジブラルタルスタンダード(II)ブリッジ

弦はギターボディ裏側から、弦止めフェラルを通して取り付けます。

弦高は各サドルの高さを付属の六角レンチ(1.5mm)で回して調整します(A)。

イントネーションはブリッジ後方から各サドルのイントネーション調整ボルトを付属の六角レンチ (2.5mm)で回して調整します(B)。

