

# TAMA TRAINING PAD STAND

## INSTRUCTION MANUAL / 取扱説明書

Thank you for purchasing a TAMA product. In order to take full advantage of this product's functionality and to ensure safe enjoyment, please read this manual carefully before use, and keep it in a safe place for future reference.

この度は、TAMA製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に発揮して安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本説明書をお読みください。また本書は大切に保管してください。




Photo 1 / 写真1




Photo 2 (When using an 8"-10" pad)  
写真2 (8"~10"のパッド使用時)




Photo 3 (When using a 6"-8" pad)  
写真3 (6"~8"のパッド使用時)




Photo 4 / 写真4

### 1. Use

- 1-1. Extend the tripod at the base of the stand; then insert the upper tube and tighten the T-bolt (a) to fasten it (photo 1).
- 1-2. Extend the arms and place the practice pad on them. Then rotate the plastic arm adjustment nut counter-clockwise (as seen from above) to fix the pad in place. Adjust the tilter angle so that the pad is at the desired angle.

### 2. When using a small pad (between 6" and 8")

If you're using a small-sized pad (between 6" and 8"), reposition the rubber cushions attached to the tip of each arm by rotating them 180 degrees from the state shown in photo 2 to the state shown in photo 3. This will allow the cushions to hold the pad at a more appropriate angle.

### 3. Exchanging the upper tube

- 3-1. In addition to the upper tube that was initially attached to this product, a longer upper tube designed for standing performance is also included. By replacing the shorter upper tube with this one, you can adjust the height to be suitable for practice while standing.
- 3-2. To replace the upper tube, remove the bolt and nut, and the T-nut (b) (photo 4). You will need a 10 mm wrench and a Phillips screwdriver. While using the wrench to hold the nut, use the Phillips screw-driver to loosen and remove the bolt, and use your fingers to loosen and remove the T-nut. Use the reverse procedure to reinstall the other upper tube.

### 1. 使用方法

- 1-1. スタンド下段の三脚を広げて立たせた後、上段パイプを差し込み、Tボルト (a) を締めて固定してください (写真1)。
- 1-2. アームを広げて、練習パッドを上に乗せます。その後、アーム調整プラスチックナットを上から見て反時計回りに回して、パッドを固定して下さい。パッドが希望の角度になるようにティルター部の角度を調整してご使用ください。

### 2. サイズの小さいパッド (6"~8") をご使用の場合

サイズの小さいパッド (6"~8") をご使用になる場合には、アームの先に取り付けられているラバークッションを、写真2の状態から写真3のように180度回転させて付け直した上でご使用ください。これにより、より適切な角度でパッドを固定することができます。

### 3. 上段パイプの交換

- 3-1. 本製品には、購入時に取り付けられているスタンド上部の他に、立奏用として長い上段パイプ (立奏用パイプ) が付属しています。スタンド上部のパイプを立奏用パイプにつけ替えることにより、立奏での練習に適した高さに調整が可能です。
- 3-2. 上段パイプを交換する際は、六角ナットとTナット (b) を外し、ボルトを抜きます (写真4)。10mmのスパナとプラスドライバーをご用意ください。ボルトはスパナでナットを固定しながらプラスドライバーで緩めて外します。取り付ける際は、外した時と逆の要領で組み付けます。

Type of pipe	Height from floor to pad's top surface (6")
Upper Tube installed at purchase	502mm~650mm
Pipe for standing performance (included)	848mm~990mm

パイプの種類	床からパッド (6") 上面までの高さ
購入時に取り付けられている中間パイプ	502mm~650mm
立奏用パイプ (付属品)	848mm~990mm